

KIT

REVESTIMENTO ACÚSTICO



MANUAL DE INSTALAÇÃO

VIBRASOM TECNOLOGIA ACÚSTICA LTDA
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
TEL. (11) 4393-7900



Parabéns,

Você acaba de adquirir um produto que vai realmente diferenciar sua aparelhagem de áudio-video ou o seu home-studio. Afinal não basta apenas potência, necessitamos controlar a qualidade, fazer com que o som produzido no ambiente não sofra distorções ou reflexões sonoras indesejáveis, e para isso você conta com o SONIQUE a última palavra em revestimento acústico.

Para que você possa obter o máximo de eficiência do SONIQUE, siga atentamente as instruções contidas neste manual e, havendo alguma dúvida, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente, através do tel: (11)4393-7900.


Ou via e-mail: vibrasom@vibrasom.ind.br

INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO ACÚSTICO SONIQUE


A instalação do SONIQUE é muito simples, bastando apenas tomar alguns cuidados:

1. Modelo Wave


Escolha em que sentido você quer deixar as cunhas das placas



VERTICAL




HORIZONTAL



INTERCALADO

2. No modelo plano Classic ou Abstract todas as posições são iguais
3. Antes de começar a instalação verifique novamente o tamanho de sua sala e se a quantidade adquirida do SONIQUE é suficiente para toda a superfície que você deseja revestir.
4. Para se obter um bom acabamento as placas devem ser alinhadas. Se tiver dúvidas, faça a traçagem de linhas com o tamanho das placas. Dessa forma você saberá as posições de cada placa e dos recortes, facilitando a colagem e evitando erros na instalação. A traçagem pode ser feita com lápis, caneta ponta porosa, etc.
5. Pegue uma faca bem afiada ou um estilete de lâmina larga para fazer os recortes necessários no SONIQUE, quando for instalar as placas em cantos, próximo a luminárias, lustres, aparelhagens, etc.
6. Antes de recortar a placa, meça o vão a ser revestido, risque no verso da placa com a própria faca/estilete o pedaço a ser cortado, e antes de cortá-lo, vire a placa novamente e verifique se o corte está correto.

7. Comece a colagem das placas no teto próximo à aparelhagem. Não esqueça de colocar uma escada para facilitar a aplicação das placas.
8. A cola especial para o SONIQUE deve ser aplicada apenas na placa, não sendo necessário passar cola na superfície a ser revestida, seguindo as instruções abaixo:
 - Pegue uma bisnaga de cola e verifique se existe uma tampa de alumínio no fundo. Se houver, retire. Ficaré aparente uma peça plástica.



- Pegue o aplicador e aperte a trava, mantendo-a pressionada, puxe a haste móvel para trás até o fim, liberando espaço para a bisnaga de cola.
- Coloque a bisnaga no aplicador e pressione o gatilho até a haste móvel encostar levemente na peça plástica no fundo da bisnaga. Não aperte ainda, apenas encoste.
- Retire a tampa da bisnaga e com a parte da frente perfure o selo de alumínio.
- Rosqueie o bico aplicador e corte sua ponta até atingir uma abertura entre 3 e 4 milímetros de diâmetro interno.

Pronto, você já está preparado para começar a instalar o revestimento acústico, que vai profissionalizar ainda mais sua aparelhagem.

Vamos ver agora como efetuar a colagem das placas.


CUIDADOS A SEREM TOMADOS DURANTE A INSTALAÇÃO

9. Devido ao alto poder de adesão da cola, é necessário tomar alguns cuidados especiais para que você não manche as paredes ou mesmo objetos no local:
 - Cubra com plástico ou papel os objetos que você não puder retirar do ambiente.
 - Empapele as paredes próximas do local da aplicação.


ATENÇÃO: Caso a cola entre em contato com carpetes, tapetes, tecidos ou revestimentos diversos, não será possível a limpeza total.

- Nas paredes ou piso frio, limpar o excesso com papel e passar um pano embebido com removedor. Não havendo possibilidade de limpar mais, aguarde a cola secar e depois raspe-a com uma espátula.
10. Procure manter o ambiente bem ventilado mesmo depois da aplicação, durante pelo menos 72hs.
 11. Leia também as instruções contidas no rótulo da bisnaga de cola.


12. Antes de começar a passar cola na placa, procure retirar do ambiente os objetos que possam atrapalhar, como mesas, cadeiras etc.
- Certifique-se de que a superfície a ser colada esteja limpa, sem infiltrações, umidade e, se recém pintada, deve estar totalmente seca.
 - Retire todas as placas de SONIQUE da caixa de papelão para usá-la como mesa para cortar e passar cola nas placas.
13. Pegue uma placa inteira ou recortada e aplique a cola no verso, como na figura abaixo, pressionando o gatilho do aplicador até conseguir um cordão de 4 a 5 mm de diâmetro.



PLACA INTEIRA



PLACA RECORTADA



PLACA RECORTADA

14. Após terminar de passar a cola, aguarde 1 minuto antes de colocar a placa, para a evaporação do solvente.
- Passando um minuto, leve a placa até o local a ser colocada. Alinhe a placa em relação à parede ou outras placas já instaladas e pressione a placa com força contra a superfície, fazendo com que a cola se espalhe e penetre na placa, pelo tempo de ± 40 segundos ou até você perceber que a placa não está mais soltando.
 - Caso durante a aplicação, alguma placa comece a se destacar da superfície, basta pressiona-la novamente e, caso a cola já esteja seca, retire a placa com cuidado, com o uso de uma espátula, e repita o processo de colagem, só que desta vez pressione a placa por mais tempo.

15. Vá seguindo estas instruções até que toda superfície esteja revestida e, havendo alguma dúvida, não esqueça que temos o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente, à sua disposição através do Tel (11) 4393-7900 em horário comercial.

16. Algumas dicas de acabamento:

- Lustres, luminárias, projetores, podem ser soltos do teto, e depois da instalação do SONIQUE, podem ser colocados novamente por cima das placas pressionando o revestimento acústico contra o teto.
- Para um acabamento mais sofisticado, você pode, antes de instalar o SONIQUE, contratar uma empresa para colocação de uma sanca nas paredes, e molduras de gesso, madeira ou plástico em volta das luminárias, lustres ou outros objetos, fazendo com que os recortes das placas do SONIQUE fiquem embutidos nessas molduras.
- Profissionais que trabalham com carpetes, forros ou revestimentos podem fazer a aplicação do SONIQUE com facilidade.
- Em algumas cidades, possuímos instaladores autorizados que podem ser contratados para a instalação.

17. Composição do Kit SONIQUE colorido

18.1 Kit Sonique Wave 35/10 ou Abstract 30/15

- 22 placas de 625x625mm de SONIQUE (8,58m²)
- 4 bisnagas de Adesivo para SONIQUE
- 1 Aplicador
- 1 Manual de instruções

19.1 Kit Sonique Classic 30C

- 17 placas de 625x625mm de SONIQUE (6,63m²)

- 3 bisnagas de Adesivo para SONIQUE
- 1 Aplicador
- 1 Manual de instruções